


i'mTM
WATCH

Quick Guide

Willkommen bei i'm Watch.

Die ganze Welt an Ihrem Handgelenk.

Diese Kurzanleitung gibt an, wie Sie Ihre i'm Watch zu Anfang konfigurieren. Außerdem wird erläutert, wie Sie die wichtigsten Funktionen nutzen. Das detaillierte Handbuch finden Sie unter www.imsmart.com/userguide



Schalten Sie Ihr Gerät ein

Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Computer. Ihre i'm Watch schaltet sich daraufhin von selbst ein.

Erstmalige Inbetriebnahme

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme fragt die i'm Watch die Einstellung der Sprache, der Zeitzone, des Datums, der Uhrzeit und der Sensoren ab. Nach der Vornahme dieser Einstellungen erhalten Sie den **Produktcode** und die **Seriennummer**, die Sie bei der Registrierung des Gerätes auf i'm Cloud (**www.imcloud.com**) verwenden. Diese Codes finden Sie jederzeit im Menü Einstellungen Ihrer i'm Watch.

Nachdem Sie den Anweisungen des Start-Assistenten nachgekommen sind, haben Sie nach der Konfiguration Zugriff auf die i'm-Watch-Startseite. Durch den Aufruf des Menüs **Einstellungen** können Sie dann Ihre i'm Watch mit dem Smartphone über Bluetooth™ verbinden.



i'mcloud



Registrieren Sie Ihre i'm Watch

1. Gehen Sie auf www.imcloud.com* und erstellen Sie Ihren Account.

2. Registrieren Sie Ihre i'm Watch indem Sie den Produktcode und die Seriennummer eingeben. Sie haben diese Codes beim erstmaligen Einschalten erhalten. Des Weiteren befinden sie sich im Menü Einstellungen (⚙️).

3. Konfigurieren Sie die installierten Anwendungen auf i'm Cloud für eine bessere Anwendung.

*Anmerkung: Sollten Sie die Mobilversion von i'm Cloud verwenden, könnte es sein, dass eine Datenverbindung über das Mobilfunknetz benötigt wird.




Verbinden Sie Ihre i'm Watch mit Ihrem Smartphone

1. Vergewissern Sie sich, dass unter „Bluetooth-Einstellungen“ bei Allgemeine Einstellungen Ihrer i'm Watch Bluetooth™ aktiviert (ON) ist und sich im Zustand „Sichtbar“ befindet.
2. Suchen Sie die i'm Watch von Ihrem Smartphone unter den sichtbaren Geräten, akzeptieren Sie die angezeigte PIN und etwaige Verbindungsanfragen (**z. B. imwatch-33274**)
3. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, aktivieren Sie die Profile, die Sie auf Ihrem Smartphone benutzen möchten. Wählen Sie dabei aus **Anrufe**, **Tethering*** (oder Bluetooth™-Hotspot) und **SMS**** aus.

* Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung über Bluetooth™

** Aktivieren Sie mit dem iPhone „Mitteilungen anzeigen“ durch Tippen auf 

Synchronisieren

Nach der Registrierung Ihrer i'm Watch und nach Herstellung der Bluetooth™-Verbindung werden die Daten Ihrer Anwendungen mit i'm Cloud durch Drücken der Synchronisierungstaste , welche sich auf dem Mitteilungsfeld befindet, synchronisiert.



Ein-/Aus-Knopf

Stand-by-Modus verlassen	1 Click
Zurück	1 Click
Zurück zur Startseite	2 Sek.
Einschalten	3 Sek.
Ausschalten	mehr als 5 Sek.
Einstellungen wiederherstellen	mehr als 15 Sek. (wenn ausgeschaltet)

Einschalten

Zum Einschalten der i'm Watch, den Ein-/Aus-Knopf einige Sekunden gedrückt halten.

Stand-by

Wird Ihre i'm Watch nicht benutzt, tritt sie selbsttätig in den Stand-by-Modus. Um Energie zu sparen, schaltet sich hier der Bildschirm aus. Dennoch können Sie weiterhin die Mitteilungen Ihrer Anwendungen erhalten (SMS, Anrufe, Facebook, etc.).

Drücken Sie kurz auf den Ein-/Aus-Knopf, um den Stand-by-Modus zu verlassen.

Ausschalten

Halten Sie den Ein-/Aus-Knopf länger gedrückt, um Ihre i'm Watch auszuschalten. Drücken sie dann die Taste „Ausschalten“, welche auf dem Bildschirm erscheint.

Zurück

Durch kurzes Drücken des Ein-/Aus-Knopfes können Sie zur vorhergehenden Bildschirmseite zurückkehren.



Startseite

Auf der Startseite kann folgendes angezeigt werden:

1. Das Datum und die aktuelle Uhrzeit.

Durch Berühren der Uhrzeit können Sie auf die Anwendung der Uhr zugreifen.

2. Wettervorhersage Ihres Lieblingsorts.

3. Zugriff auf Ihre 3 Lieblingsanwendungen.

Um eine Lieblingsanwendung zu ändern, das Icon lange gedrückt halten und dann im Pop-Up eine andere Anwendung auswählen, welche diese ersetzen soll.

1



2



3



4

EIN-/
AUS-KNOPF

App- und Anrufliste

1. Von der Startseite kann auf Folgendes **zugriffen** werden:

- auf die App-Liste, indem Sie den Finger von rechts nach links über den Bildschirm bewegen
- auf die Anrufliste, indem Sie den Finger von links nach rechts über den Bildschirm bewegen

2. **Um sich in einer Liste zu bewegen**, mit dem Finger von oben nach unten oder von unten nach oben über den Bildschirm scrollen.

3. **Um eine Anwendung zu starten**, das entsprechende Icon auswählen.

Die App-Liste ist alphabetisch von oben nach unten verlaufend angeordnet.

4. **Zum Verlassen einer Anwendung** den Finger diagonal über den Bildschirm bewegen, und zwar von links unten nach rechts oben. So können Sie zur Startseite zurückkehren.

Sie können auch kurz den Ein-/Aus-Knopf drücken, um einen Schritt zurückzugehen oder den Knopf etwas länger gedrückt halten, um direkt zur Startseite zu gelangen.



Mitteilungsfeld

Um auf das Mitteilungsfeld zuzugreifen, den Finger von oben nach unten über den Bildschirm bewegen, indem die sich oben befindliche Statusleiste an einer beliebigen Stelle berührt wird. In diesem Anzeigefeld wird die Liste mit den Mitteilungen angezeigt, welche Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Durch Tippen auf eine Meldung wird die entsprechende Anwendung aufgerufen. Im Mitteilungsfeld gibt es des Weiteren vier Schnellwahltasten:

1. Lautstärke (Normal / Meeting / Lautlos)

- Das Lautstärkenprofil wird durch Berühren dieser Taste geändert.
- Lang gedrückt halten, um auf die Einstellungen der Lautstärke zugreifen zu können. Hier kann die Lautstärke Ihrer i'm Watch exakter eingestellt werden.

2. Einstellungen

Durch Berühren dieser Taste kann auf das Menü Einstellungen Ihrer i'm Watch zugegriffen werden.

3. Sync (nur bei Bluetooth™-Tethering aktiv)

Durch Berühren dieser Taste wird mit der Synchronisierung zwischen Ihrer i'm Watch und i'm Cloud begonnen.

4. Mitteilungen löschen

Durch Berühren dieser Taste werden die in dem Feld vorhandenen Mitteilungen gelöscht.



Menü Einstellungen

Die Bildschirmseite mit den Einstellungen kann wie folgt erreicht werden:

1. Über das Mitteilungsfeld durch Auswahl der entsprechenden Taste.
2. Über das Icon „Einstellungen“ in der App-Liste.

Im Menü Einstellungen können Sie:

- die Bluetooth™-Verbindung mit Ihrem Smartphone einstellen
- den Klingelton der Anrufe und der Mitteilungen einstellen
- Uhrzeit und Datum ändern
- die Helligkeit des Bildschirms einstellen
- die Informationen auf dem Gerät anzeigen
- das Intervall einstellen, in dem Ihre i'm Watch die Updates und Mitteilungen von i'm Cloud herunterladen soll
- die Sprache des Systems ändern
- die Sensoren der Smartwatch einstellen
- die Handbewegungen aktivieren
- die Selbstabschaltung bei Nichtanwendung aktivieren
- den Produktcode und die Seriennummer nachsehen, welche für die Registrierung auf i'm Cloud benötigt werden.



Bluetooth™-Einstellungen

Im Untermenü „Bluetooth-Einstellungen“ kann die Verbindung mit Ihrem Smartphone über Bluetooth™ konfiguriert werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihre i'm Watch im Modus „Sichtbar“ innerhalb dieser Einstellungen befindet.
2. Verbinden Sie sich von Ihrem Smartphone aus mit Ihrer i'm Watch. Suchen Sie Ihre i'm Watch in der Liste der sichtbaren Geräte und erlauben Sie die Verbindung.
3. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, aktivieren Sie die Profile, die Sie auf Ihrem Smartphone benutzen möchten. Wählen Sie dabei aus **Anrufe**, **Tethering** (oder Bluetooth™-Hotspot) und **SMS** aus.

Es ist weiterhin möglich, im Menü „Bluetooth-Einstellungen“ die Bluetooth™-Verbindung zu Ihrer i'm Watch zu deaktivieren oder wieder aufzubauen. Sie können jedoch bei abgeschalteter Bluetooth™-Verbindung von einigen Funktionen Gebrauch machen wie die Uhrzeit ansehen, die im Gerät gespeicherten Informationen abfragen und Musik hören. Neue Mittelungen oder Anrufe können nicht empfangen werden.

Achtung: Bei einem Update des Betriebssystems muss die Verbindung zwischen i'm Watch und Smartphone zurückgesetzt werden. Hierfür muss auf die Bluetooth™-Geräteliste des Smartphones zugegriffen und Ihre i'm Watch in der Liste als „Nicht gekoppelt“ / „Ignorieren“ ausgewählt werden. Nach Beendigung eine neue Verbindung herstellen.

Energiesparmodus

Wenn der Akku Ihrer i'm Watch einen niedrigen Ladestand erreicht, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus um. Dieser Modus verschafft Ihnen eine längere Laufzeit, allerdings ist die Analoguhr die einzig verwendbare Anwendung. Um alle Funktionen wieder nutzen zu können, muss das Gerät nun aufgeladen werden. Einige Funktionen sind möglicherweise während des Ladevorgangs eingeschränkt. Wenn wieder ein ausreichender Ladestand erreicht ist, verlässt Ihre i'm Watch automatisch den Energiesparmodus. Nun können Sie wieder alle Funktionen des Geräts nutzen.

Um Ihre i'm Watch in einem tadellosen Zustand zu erhalten:

Die i'm Watch nicht fallen lassen, auseinander bauen, öffnen, zusammendrücken, schlucken, verbiegen, verformen, durchlöchern, zertrennen, Mikrowellen aussetzen, verbrennen, bemalen, ins Wasser fallen lassen, nass machen oder Fremdkörper dort einführen.

Die i'm Watch keinem zu großen Druck, Stößen, Staub, Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aussetzen.

Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus herabsetzen.

Das Produkt darf niemals für längere Zeit dem direkten

Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Vermeiden Sie es, die Tasten mit nassen Fingern, unter Wasser oder bei Regen zu betätigen. Die i'm Watch nicht im Regen, in der Nähe von Waschbecken oder in anderen feuchten Umgebungen benutzen.

Den LCD-Bildschirm nicht mit harten Gegenständen zerkratzen.

Die i'm Watch nicht im schadhafte Zustand benutzen.

Nicht versuchen, die i'm Watch eigenmächtig zu reparieren oder zu ändern.

Lassen Sie den aufladbaren Akku der i'm Watch ausschließlich von einem autorisierten Servicepartner austauschen.

Die i'm Watch nur mit einem leicht mit Wasser befeuchteten, weichen Tuch reinigen.

Zum Aufladen der i'm Watch darf nur der i'm-Watch-Steckverbinder mit einem USB-Anschluss 3.0, 2.0 oder 1.1 verwendet werden.

Versuchen Sie niemals, den Stecker mit Gewalt in den Anschluss zu zwingen.


Halten Sie die i'm Watch und ihr Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Handbuch.

Welcome to i'm Watch.

The whole world around your wrist.

This Quick Guide will show you how to configure your i'm Watch for the first time and how to use its main functions. Please visit www.imsmart.com/userguide for the complete user's manual.



Turn on your device

Your i'm Watch will switch on automatically when you connect it to a computer.

Start-up

When you switch on your i'm Watch for the first time, you will be asked to select your language, time zone, day time and date and to set the watch sensors. After completing this step, the system will display the **product code** and **serial number**. These are the information you need to register your i'm Watch on i'm Cloud (www.imcloud.com). You can always retrieve these codes by accessing the Settings menu of your i'm Watch.

After completing the initial settings, follow the wizard to access the Home screen of your i'm Watch and then connect it to your smartphone using Bluetooth™ by accessing the **Settings** menu.



i'mcloud



Register your i'm Watch

1. Go to **www.imcloud.com*** and create your account.
2. To complete the **registration**, enter the product code and serial number displayed at start-up, or shown in the Settings menu (⚙️).
3. For optimal use, **configure** the apps installed in your watch on i'm Cloud.

* Please note: If you are using i'm Cloud mobile version, a mobile data connection may be required.



Connect your i'm Watch to your smartphone

1. Access "Bluetooth Settings" under General Settings of your i'm Watch and make sure that Bluetooth™ is enabled (ON) and "Visible".
2. Now, seek i'm Watch from your smartphone among the visible devices, confirm the pin displayed and all other possible connection requests (**for example: imwatch-33274**).
3. As soon as the connection is established, activate the profiles that you wish to have on your smartphone by selecting **Calls**, **Tethering*** (or Hotspot Bluetooth™) or **SMS notifications****.

* Sharing the internet connection using Bluetooth™

** If you have an iPhone, enable "show notifications" by tapping on 

Synchronization

After completing the registration of your i'm Watch and establishing a Bluetooth™ connection, synchronize your app data with i'm Cloud by simply pressing the synchronization button () on the notification panel.



—] **ON/OFF button**

- Exit Stand-by mode** 1 Click
- Back** 1 Click
- Back to Home** hold 2 sec.
- Turn on** hold 3 sec.
- Turn off** hold more than 5 sec.
- Restore factory settings** hold more than 15 sec.
(while switched off)

Turning on

Press and hold for a few seconds the ON/OFF button until your i'm Watch turns on.

Stand-by

Your i'm Watch automatically switches to the Stand-by mode, if not used. In this mode, the display goes off in order to save power, but you can still receive the notifications from your apps (SMS, calls, Facebook, etc.).

To exit the Stand-by mode, quickly press the ON/OFF button.

Turning off

To turn off your i'm Watch, press and hold the ON/OFF button, until the "Power off" dialog is displayed on screen. Then press "Power off" to turn off your i'm Watch.

Back

Quickly press the ON/OFF button to retrieve the previous screen.



Home Screen

From the Home screen you can:

1. Display the current date and time.

Touch the time to access the watch application.

2. Preview the weather forecast of your favorite place.

3. Access to your 3 favorite applications.

To change a favorite application, press and hold the reference icon for a while and select the new one that you wish to replace from the pop-up list.



Applications List and Call Logs

1. From the Home screen you can **access**:

- the applications list by sliding your finger across the screen from right to left
- the Call Logs by sliding your finger across the screen from left to right

2. To **scroll any list**, slide your finger across the screen from top to bottom or vice versa.

3. To **start any application** simply tap the selected icon. The scroll-down application list is displayed in alphabetical order.

4. To **exit any application** slide your finger across the screen from the left bottom corner to the upper right corner; this will allow you to return to the Home screen.

Alternatively, press the ON/OFF button to go back to previous screen or press and hold to return directly to Home.



Notifications Panel

To access the Notifications Panel, simply slide your finger on the screen from top to bottom, tapping any point on the top Status Bar. This panel displays the list of notifications that require your attention. After selecting a notification item, the related application will run automatically. The Notification Panel also contains four quick-selection buttons:

1. Audio mode (Normal / Meeting Mode / Mute)

- Tap this button to change the audio profiles.
- Press and hold it to access the Audio Settings mode where you can perform fine-adjustments of the volumes of your i'm Watch.

2. Settings

Tap this button to access the Settings menu of your i'm Watch.

3. Sync (only active if Tethering Bluetooth™ is available)

Tap this button to start the synchronization of your i'm Watch with i'm Cloud.

4. Remove all the notifications

Tap this button to cancel the notifications in the Panel.



Settings menu

You can access the Settings screen from:

1. The notification panel by selecting the related button.
2. The "Settings" icon in the applications list.

From the Settings menu you can:

- set the Bluetooth™ connection with your smartphone
- set the ringtones for calls and notifications
- change date and time
- set the brightness of the screen
- view device information
- set the interval that i'm Watch downloads the updates and notifications from i'm Cloud
- change the system language
- set the internal sensors
- activate Movement Gestures
- activate automatic shutdown after non-use time
- retrieve the product code and serial number to be used for registration on i'm Cloud.



Bluetooth™ Settings

Within the sub-menu “Bluetooth Settings” you can configure the connection to your smartphone via Bluetooth™.

1. Make sure that your i'm Watch is “Visible” among these settings.
2. Connect your i'm Watch from your smartphone, searching it among the visible devices and accept any connection request.
3. As soon as the connection is established, activate the profiles you wish to have on your smartphone by selecting **Calls**, **Tethering** (or Hotspot Bluetooth™) or **SMS notifications**.

From “Bluetooth Settings” you can also enable and disable the Bluetooth™ connection of your i'm Watch. When Bluetooth™ is off, you may still use some of the functions, i.e. check the time and the information saved in the device, or listen to the music. However, you will not be able to receive new notifications or call alerts.

Important: after any upgrade of the OS you need to reset your i'm Watch connection to the smartphone. To do so, access the Bluetooth™ devices list of your smartphone, select your i'm Watch and unpair/ forget it. Now, you can proceed with a new connection.

Energy Saving

When the charge of your i'm Watch battery is low, the system switches automatically to the Energy Saving mode. In this mode, the endurance of your watch is extended, but the use will be limited to Watch application only. You will need to recharge your device in order to restore all its functions. Some functions may be restricted whilst recharging. As soon as the battery is back to a sufficient level, your i'm Watch will automatically exit the Energy Saving mode and all functions will be available again.

To keep your i'm Watch in perfect working conditions:

Do not drop, disassemble, open, crush, ingest, bend, deform, puncture, cut, expose to microwaves, incinerate, paint, dip in water and/or wet your i'm Watch and do not insert foreign objects inside.

Do not expose your i'm Watch to excessive pressure, impact, dust, thermal excursion or humidity.

Excessive exposure to high or low temperatures can shorten battery life.

Never expose the product to direct sunlight for long periods.

Do not press the keys with wet fingers, underwater or in rainy conditions. Do not use i'm Watch in the rain or near washbasins or in humid environments.

Do not scratch the LCD display with hard objects.

Do not use i'm Watch if it is damaged.

Do not attempt to repair or modify i'm Watch yourself.

Have i'm Watch rechargeable battery replaced by authorized suppliers only.

Only clean your i'm Watch using a soft, slightly water-dampened cloth.

Always charge your i'm Watch, using the i'm Watch connector only with a USB port 3.0, 2.0 or 1.1.

Never force a connector into the port.


Always keep i'm Watch and its accessories out of the reach of children.

Please read the user manual for further information.

Bienvenido a i'm Watch.

Todo el mundo en tu muñeca.

Esta Guía Rápida te indicará como configurar por primera vez tu i'm Watch y te enseñará a utilizar las funciones principales. Para obtener el manual detallado conéctate al sitio **www.imsmart.com/userguide**



Enciende tu dispositivo

Conecta el dispositivo al ordenador, i'm Watch se encenderá solo.

Primera ejecución

En la primera ejecución i'm Watch solicitará que configures el idioma preferido, el huso horario, la fecha, la hora y que calibres los sensores. Después de estas operaciones obtendrás el **código de producto** y el **número de serie**, que utilizarás para el registro del dispositivo en i'm Cloud (**www.imcloud.com**). Podrás recuperar siempre estos códigos accediendo al menú Ajustes de tu i'm Watch.

Después de la fase de configuración inicial, siguiendo las instrucciones del ayudante inicial, tendrás acceso a la pantalla Inicio de i'm Watch y por lo tanto podrás conectar tu i'm Watch al teléfono a través de Bluetooth™ accediendo al menú **Ajustes**.



i'mcloud



Registra tu i'm Watch

1. Conéctate al sitio **www.imcloud.com*** y crea tu cuenta.
2. **Registra** tu i'm Watch introduciendo el código de producto y el número de serie que has recibido en momento del encendido o que puedes ver en el menú Ajustes (⚙️).
3. **Configura** en i'm Cloud las aplicaciones instaladas, para utilizarlas como quieras.

* Notas: Si usas la versión móvil de i'm Cloud puede ser necesaria una conexión de datos de red móvil.



Conecta i'm Watch a tu smartphone

1. Accede a “Ajustes Bluetooth” en los Ajustes generales de tu i'm Watch y asegúrate de que la conexión Bluetooth™ está activada (ON) y que está en estado “Visible”.
2. Desde tu smartphone, busca i'm Watch entre los dispositivos visibles, acepta el pin mostrado y las solicitudes de conexión que puedan mostrarse (**por ejemplo, imwatch-33274**).
3. Una vez conectado, activa los perfiles que deseas usar con tu teléfono eligiendo entre **Llamadas**, **Tethering*** (o Hotspot Bluetooth™) y **notificaciones SMS****.

** Se comparte la conexión Internet mediante Bluetooth™

** Con iPhone se debe activar “Mostrar notificaciones” tocando en 

Sincronizar

Después de haber registrado tu i'm Watch, y haberlo conectado por Bluetooth™ sincroniza los datos de las aplicaciones con i'm Cloud apretando el pulsador de la sincronización (↻) presente en el panel de las notificaciones.



— **Pulsador ON/OFF**

Salida Mod. Stand-by	1 Clic
Atrás	1 Clic
Volver al Inicio	2 seg.
Encender	3 seg.
Apagar	más de 5 seg.
Mod. Restablecer Ajustes	más de 15 seg. (desde apagado)

Encendido

Para encender tu i'm Watch pulsa durante unos segundos el pulsador ON/OFF.

Stand-by

Tu i'm Watch entra solo en modalidad Stand-By en caso de no utilización. Esta modalidad apagará la pantalla, para ahorrar energía, pero podrás seguir recibiendo las notificaciones desde las aplicaciones (SMS, llamadas, Facebook, etc.).

Para salir de la modalidad Stand-by pulsa brevemente el pulsador ON/OFF.

Apagado

Para apagar tu i'm Watch mantén apretado el pulsador ON/OFF, después aprieta en el pulsador "Apagar" que se mostrará en la pantalla.

Atrás

Apretando brevemente el pulsador ON/OFF puedes volver a la pantalla anterior.



Pantalla Inicio

En la pantalla Inicio podrás ver:

1. La fecha y la hora actual.

Tocando la hora podrás acceder a la aplicación del reloj.

2. La vista previa del tiempo meteorológico de la localidad preferida.

3. Acceder a tus 3 aplicaciones preferidas.

Para cambiar una aplicación preferida, mantén pulsado el icono y selecciona desde el menú emergente otra que la sustituirá.

1



2



3



4



ON/OFF

Lista de aplicaciones y Registro de llamadas

1. Desde Inicio se puede **acceder**:

- a la Lista de aplicaciones deslizando el dedo de la derecha a la izquierda
- al Registro de llamadas deslizando el dedo de la izquierda a la derecha

2. **Para navegar en una lista** es necesario deslizar el dedo en la pantalla desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba.

3. **Para ejecutar una aplicación** basta tocar el icono relativo. La lista de las aplicaciones está ordenada alfabéticamente en vertical.

4. **Para salir de una aplicación** desliza el dedo en la pantalla en diagonal, desde la esquina izquierda inferior hacia la esquina derecha superior; esto te permitirá volver a Inicio.

Como alternativa, puedes apretar brevemente el pulsador ON/OFF para volver atrás o si pulsas durante un poco más de tiempo, directamente a la pantalla Inicio.



Panel de las notificaciones

Para abrir el Panel de las notificaciones basta desplazar el dedo en la pantalla desde arriba hacia abajo, tocando cualquier punto de la Barra de estado situada en la parte superior. En este panel se muestra la lista de las notificaciones que requieren tu atención. Tocando en una notificación se ejecutará la aplicación relativa. En el Panel de las notificaciones también están presentes cuatro pulsadores rápidos:

1. Modo de volumen (Normal / Reunión / Silencio)

- Tocando este pulsador se cambia el perfil del volumen.
- Si mantienes pulsado, se accede a los Ajustes de volumen, en los cuales se puede gestionar de manera más precisa los volúmenes de tu i'm Watch.

2. Ajustes

Tocando este pulsador se accede al menú de Ajustes de tu i'm Watch.

3. Sync (activo solo si está presente Tethering por Bluetooth™)

Tocando este pulsador comienza la sincronización de tu i'm Watch con i'm Cloud.

4. Cancelar notificaciones

Tocando este pulsador se eliminan las notificaciones presentes en el Panel.



Menú Ajustes

Se puede acceder a la pantalla de Ajustes mediante:

1. El panel de las notificaciones seleccionando el pulsador relativo.
2. El icono "Ajustes" en la lista de las aplicaciones.

En el menú Ajustes puedes:

- configurar la conexión Bluetooth™ con tu smartphone
- configurar los tonos de llamada y las notificaciones
- modificar la fecha y la hora
- configurar la luminosidad de la pantalla
- ver las informaciones sobre el dispositivo
- configurar el intervalo con que i'm Watch descarga las actualizaciones y las notificaciones desde i'm Cloud
- cambiar el idioma de sistema
- calibrar los sensores internos
- activar los Gestos de movimiento
- activar el apagado automático por falta de actividad
- recuperar los códigos de producto y número de serie que se deben utilizar para el registro en i'm Cloud.



Ajustes Bluetooth™

En el interior del submenú de “Ajustes Bluetooth” se puede configurar la conexión a tu smartphone a través de Bluetooth™.

1. Asegúrate que tu i'm Watch está en estado “Visible” en estos ajustes.
2. Desde el smartphone conecta a tu i'm Watch, buscándolo en la lista de los dispositivos visibles y acepta las solicitudes de conexión.
3. Una vez conectado, activa los perfiles que deseas usar con tu teléfono eligiendo entre **Llamadas**, **Tethering** (o Hotspot Bluetooth™) y **notificaciones SMS**.

En “Ajustes Bluetooth” también se puede desactivar y volver a activar la conexión Bluetooth™ de tu i'm Watch. Con la función Bluetooth™ apagada, podrás aprovechar algunas funciones, como ver la hora, consultar las informaciones guardadas en el dispositivo y escuchar música, pero no recibirás nuevas notificaciones o avisos de llamada.

Atención: en caso de actualización del sistema operativo es necesario restablecer la conexión entre i'm Watch y el smartphone. Para ello, es necesario acceder a la lista de dispositivos Bluetooth™ en el smartphone, seleccionar tu i'm Watch de la lista y desenlazarlo o ignorarlo. Una vez hecho esto, se debe efectuar una nueva conexión.

Ahorro energético

Cuando la batería de tu i'm Watch alcanza un nivel de carga bajo, entra automáticamente en modalidad Ahorro energético. Esta modalidad te permite aumentar la autonomía pero limita la utilización solo a la aplicación Reloj analógico. En este momento será necesario recargar el dispositivo para poder restablecer todas las funciones. Algunas funciones podrían limitarse durante la carga. Una vez alcanzado de nuevo un nivel suficiente de carga, tu i'm Watch saldrá automáticamente de la modalidad Ahorro energético y podrás utilizar todas las funciones del dispositivo.

Para mantener en perfecto estado de eficiencia tu i'm watch:

No dejes que se caiga, ni desmontes, abras, aplastes, ingieras, pliegues, deformes, perfores, cortes, pongas en microondas, quemes, pintes, dejes caer en el agua ni mojes i'm Watch y no introduzcas objetos extraños.

No sometas i'm Watch a una presión excesiva, golpes, polvo, diferencias térmicas o humedad.

Una exposición excesiva a altas o bajas temperaturas puede acortar la duración de la batería.

No espongas nunca el producto a la luz directa del sol durante periodos largos.

Evita pulsar las teclas con los dedos mojados, bajo el agua o con lluvia. No utilices i'm Watch debajo de la lluvia o en proximidad de lavabos o lugares húmedos.

No rayes la pantalla LCD con objetos duros.

No utilices i'm Watch si está dañado.

No intentes reparar o modificar i'm Watch tú solo.

Haz sustituir la batería recargable de i'm Watch solo por un proveedor de servicios autorizado.

Limpia i'm Watch utilizando solo un paño suave ligeramente humedecido en agua.

Carga i'm Watch utilizando solo el conector i'm Watch con un puerto USB 3.0 o 2.0 o 1.1.

No fuerces nunca el conector en el puerto.


Mantén i'm Watch y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

Lee el manual para obtener más información.

Bienvenue chez i'm Watch.

Le monde entier à votre poignet.

Ce Guide Rapide vous indiquera comment configurer votre i'm Watch pour la première fois, et il vous enseignera à utiliser ses principales fonctions. Vous pourrez télécharger le manuel détaillé en vous connectant au site **www.imsmart.com/userguide**



Allumage de votre dispositif

En connectant le dispositif à votre ordinateur, votre i'm Watch s'allumera d'elle-même.

Premier allumage

Lors du premier allumage, i'm Watch vous demandera de configurer la langue, le fuseau horaire, la date et l'heure, ainsi que de calibrer les capteurs. Après avoir effectué ces opérations, vous obtiendrez le **code du produit** et le **numéro de série** que vous utiliserez pour l'enregistrement du dispositif sur i'm Cloud (www.imcloud.com). Vous pourrez récupérer ces codes en tout temps en accédant au menu Configurations de votre i'm Watch.

Après la phase de configuration initiale, en suivant les instructions de l'assistant, vous aurez accès à la page d'accueil de i'm Watch et vous pourrez donc connecter votre i'm Watch au téléphone via Bluetooth™ en accédant au menu **Configurations**.



i'mcloud



Enregistrement de votre i'm Watch

1. Connectez-vous au site **www.imcloud.com*** et créez votre compte.
2. **Enregistrez** votre i'm Watch en saisissant le code du produit et le numéro de série qui vous ont été fournis lors de l'allumage ou que vous trouverez dans le menu Configurations (⚙️).
3. **Configurez** sur i'm Cloud les applications installées, pour les utiliser au mieux.

* Remarque : Si vous utilisez la version mobile de i'm Cloud, une connexion de données sous réseau cellulaire peut être requise.




Connexion de votre i'm Watch à votre téléphone intelligent

1. Accédez à « Configurations Bluetooth » dans les Configurations générales de votre i'm Watch et assurez-vous que le Bluetooth™ est activé (ON) et qu'il est en état « Visible ».


2. Depuis votre téléphone intelligent, cherchez i'm Watch parmi les dispositifs visibles, acceptez le NIP visualisé et les éventuelles demandes de connexion (**p. ex. : imwatch-33274**)

3. Une fois connecté, activez les profils que vous voulez utiliser avec votre téléphone intelligent en choisissant parmi les **Appels**, **Mode modem*** (ou Hotspot Bluetooth™) et **notifications SMS****.

* Partage de la connexion Internet via Bluetooth™

** Avec iPhone, activer "afficher notifications" en touchant sur 

Synchronisation

Après avoir enregistré votre i'm Watch et l'avoir connectée via Bluetooth™, synchronisez les données de vos applications avec i'm Cloud en appuyant sur le bouton de synchronisation () qui se trouve dans le panneau des notifications.



Bouton MARCHE/ARRÊT

Sortie du mode Veille	1 Clic
Précédent	1 Clic
Retour à Page d'accueil	2 sec.
Allumer	3 sec.
Éteindre	plus de 5 sec.
Mode Réinit. Configur.	plus de 15 sec. (si éteint)

Allumage

Pour allumer votre i'm Watch, appuyez pendant quelques secondes sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

Veille

Votre i'm Watch se met en mode Veille en cas d'inutilisation. Ce mode éteindra l'écran, pour économiser l'énergie, mais vous pourrez quand même recevoir les notifications des applications (SMS, appels, Facebook, etc.).

Pour sortir du mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

Extinction

Pour éteindre votre i'm Watch, appuyez longuement sur le bouton MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur le bouton « Éteindre » qui s'affichera à l'écran.

Précédent

En appuyant brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT, vous pouvez retourner à la page-écran précédente.



Page d'accueil

Dans la page d'accueil, vous pourrez visualiser:

1. La date et l'heure courantes.

En touchant l'heure, vous pourrez accéder à l'application de l'horloge.

2. Les prévisions météo de la ville préférée.

3. Accéder à vos 3 applications préférées.

Pour modifier une application préférée, appuyez pendant quelques secondes sur l'icône, et depuis la fenêtre contextuelle (pop-up), sélectionnez une autre application qui la remplacera.



Liste des Applications et Journal des appels

- 1.** Depuis la page d'accueil, vous pouvez **accéder**:
- à la liste des Applications en faisant glisser le doigt de la droite vers la gauche
 - au Journal des appels, en faisant glisser le doigt de la gauche vers la droite

2. Pour naviguer dans une liste, il faut faire glisser le doigt sur l'écran du haut vers le bas ou du bas vers le haut.

3. Pour démarrer une application, il suffit de toucher l'icône correspondante. La liste des applications est en ordre alphabétique vertical.

4. Pour sortir d'une application, faire glisser le doigt sur l'écran en diagonal, depuis le coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit. Ceci vous permettra de retourner à la page d'accueil.

En alternative, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton **MARCHE /ARRÊT** pour retourner en arrière, ou en appuyant sur le bouton un peu plus longtemps, pour retourner directement à la page d'accueil.



Panneau des notifications

Pour accéder au Panneau des notifications, faites glisser le doigt sur l'écran du haut vers le bas, en touchant un point quelconque de la Barre d'état située en haut. La liste des notifications qui requièrent votre attention s'affiche dans ce panneau. En touchant sur une notification, elle démarrera. Quatre boutons rapides se trouvent également dans le Panneau des notifications:

1. Mode volume (Normal / Réunion / Silencieux)

- En touchant ce bouton, vous modifiez le profil du volume.
- En appuyant pendant quelques secondes, vous accédez aux Configurations Volume, dans lesquelles vous pouvez gérer de manière plus précise les volumes de votre i'm Watch.

2. Configurations

En touchant ce bouton, vous accédez au menu des Configurations de votre i'm Watch.

3. Sync (activé uniquement en présence du mode Modem Bluetooth™)

En touchant ce bouton, vous démarrez la synchronisation de votre i'm Watch avec i'm Cloud.

4. Suppression notifications

En touchant ce bouton, vous supprimez les notifications qui se trouvent dans le panneau.



Menu Configurations

La page-écran des Configurations est accessible par:

1. Le panneau des notifications en sélectionnant le bouton correspondant.
2. L'icône « configurations » dans la liste des applications.

Dans le menu Configurations, vous pouvez:

- configurer la connexion Bluetooth™ depuis votre téléphone intelligent
- configurer les sonneries d'appels et de notifications
- modifier l'heure et la date
- configurer la luminosité de l'écran
- visualiser les informations sur le dispositif
- configurer l'intervalle avec lequel i'm Watch téléchargera les mises à jour et les notifications de i'm Cloud
- modifier la langue du système
- calibrer les capteurs internes
- activer les Gestes de mouvement
- activer l'extinction automatique pour cause d'inactivité
- récupérer le code de produit et le numéro de série à utiliser pour l'enregistrement sur i'm Cloud.



Configurations Bluetooth™

À l'intérieur du sous-menu « Configurations Bluetooth », il est possible de configurer la connexion à votre téléphone intelligent via Bluetooth™.

1. Assurez-vous que votre i'm Watch est en état « Visible » à l'intérieur de ces configurations.
2. Depuis le téléphone intelligent, connectez votre i'm Watch, en la cherchant dans la liste des dispositifs visibles et accepter les demandes de connexion.
3. Une fois connecté, activez les profils que vous voulez utiliser avec votre téléphone en choisissant parmi les **Appels, Mode modem*** (ou Hotspot Bluetooth™) et **notifications SMS**.

À l'intérieur de « Configurations Bluetooth », il est également possible de désactiver et de réactiver la connexion Bluetooth™ de votre i'm Watch. Vous pourrez quoi qu'il en soit profiter de certaines fonctions de votre i'm Watch, par exemple voir l'heure, consulter les informations sauvegardées dans le dispositif et écouter de la musique quand Bluetooth™ est éteint, mais vous ne pourrez pas recevoir de nouvelles notifications ou des avis d'appel.

Attention: en cas de mise à jour du système d'exploitation, il est nécessaire de réinitialiser la connexion entre i'm Watch et le téléphone intelligent. Pour ce faire, il faut accéder à la liste des dispositifs Bluetooth™ dans le téléphone intelligent, sélectionner votre i'm Watch depuis la liste et la désaccoupler / l'ignorer. Ceci fait, procéder à une nouvelle connexion.

Économie d'énergie

Quand la pile de la montre intelligente i'm Watch atteint un bas niveau de charge, votre i'm Watch entre automatiquement en mode Économie d'énergie. Ce mode vous permet d'accroître l'autonomie, mais il limite l'utilisation à la seule application Horloge analogique. Il sera alors nécessaire de recharger le dispositif afin de rétablir toutes ses fonctions. Certaines fonctions pourraient être limitées pendant la recharge. Après qu'un niveau suffisant de charge sera de nouveau atteint, i'm Watch sortira automatiquement du mode Économie d'énergie et vous pourrez alors utiliser toutes les fonctions du dispositif.

Pour conserver votre i'm Watch en parfait état d'efficacité:

Ne pas faire tomber par terre, démonter, ouvrir, écraser, ingérer, plier, déformer, percer, couper, exposer aux microondes, incinérer, peindre, faire tomber dans l'eau et/ou mouiller i'm Watch et ne pas y introduire de corps étrangers.

Ne pas soumettre i'm Watch à une pression excessive, à des chocs, à la poussière, à des écarts thermiques ou à l'humidité.

L'exposition excessive à de hautes ou basses températures peut abrégier la durée de la pile.

Ne jamais exposer le produit à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

Éviter d'appuyer sur les touches lorsque les doigts sont mouillés, ne pas mettre sous l'eau ou l'exposer à la pluie. Ne pas utiliser i'm Watch sous la pluie ou à proximité de lavabos ou de lieux humides.

Ne pas égratigner l'écran LCD avec des objets durs.

Ne pas utiliser i'm Watch si la montre a été endommagée.

Ne pas tenter de réparer ou de modifier vous-même i'm Watch.

Le remplacement de la pile rechargeable de i'm Watch ne doit être effectué que par un fournisseur de services autorisé.

Nettoyer i'm Watch en utilisant uniquement un linge doux légèrement humecté d'eau.

Charger i'm Watch en utilisant uniquement le connecteur i'm Watch équipé d'une porte USB 3.0, 2.0 ou 1.1.

Ne jamais forcer le connecteur dans la porte.


Tenir i'm Watch et ses accessoires hors de la portée des enfants.

Lire le manuel pour obtenir des informations supplémentaires.

Benvenuto in i'm Watch.

Tutto il mondo al tuo polso.

Questa Guida Rapida ti indicherà come configurare per la prima volta il tuo i'm Watch e ti insegnerà ad utilizzarne le principali funzioni. Per il manuale dettagliato collegati al sito www.imsmart.com/userguide



Accendi il tuo dispositivo

Collegando il dispositivo al tuo computer, il tuo i'm Watch si accenderà da solo.

Primo avvio

Al primo avvio i'm Watch ti chiederà di impostare la lingua, il fuso orario, la data, l'ora e di calibrare i sensori. Dopo queste operazioni otterrai il **codice prodotto** ed il **seriale**, che utilizzerai per la registrazione del dispositivo su i'm Cloud (www.imcloud.com). Potrai recuperare sempre questi codici accedendo al menu Impostazioni del tuo i'm Watch.

Dopo la fase di impostazione, seguendo le istruzioni del wizard iniziale, avrai accesso alla schermata Home di i'm Watch e potrai quindi connettere il tuo i'm Watch al telefono tramite Bluetooth™ accedendo al menu **Impostazioni**.



i'mcloud



Registra il tuo i'm Watch

1. Collegati al sito **www.imcloud.com*** e crea il tuo account.
2. **Registra** il tuo i'm Watch inserendo il codice prodotto ed il seriale che ti sono stati forniti all'accensione o che trovi nel menu Impostazioni (⚙).
3. **Configura** su i'm Cloud le applicazioni installate, per utilizzarle al meglio.

* Note: Se usi la versione mobile di i'm Cloud può essere richiesta una connessione dati sotto rete cellulare.



Collega i'm Watch al tuo smartphone

1. Accedi ad "Impostazioni Bluetooth" nelle Impostazioni Generali del tuo i'm Watch ed assicurati che il Bluetooth™ sia attivato (on) e che sia in stato "Visibile".
2. Dal tuo smartphone, cerca i'm Watch tra i dispositivi visibili, accetta il pin visualizzato e le eventuali richieste di connessione. **(es. imwatch-33274)**
3. Una volta collegato, attiva i profili che vuoi usare con il tuo telefono, scegliendo tra **Chiamate**, **Tethering*** (o Hotspot Bluetooth™) e **notifiche SMS****.

* Condivisione della connessione Internet tramite Bluetooth™

** Con iPhone attivare "mostra notifiche" cliccando su 

Sincronizza

Dopo aver registrato il tuo i'm Watch, ed averlo collegato via Bluetooth™ sincronizza i dati delle tue applicazioni con i'm Cloud premendo il pulsante di sincronizzazione (↻) presente nel pannello delle notifiche.



Pulsante ON/OFF

Uscita Mod. Stand-by	1 Click
Indietro	1 Click
Torna all'Home	2 sec.
Accendi	3 sec.
Spegni	più di 5 sec.
Mod. Ripristino Imp.	più di 15 sec. (da spento)

Accensione

Per accendere il tuo i'm Watch premi per qualche secondo il pulsante ON/OFF.

Stand-by

Il tuo i'm Watch entra da solo in modalità Stand-By in caso di inutilizzo. Questa modalità spegnerà lo schermo, per risparmiare energia, ma potrai ricevere ugualmente le notifiche dalle applicazioni (sms, chiamate, facebook, ecc).

Per uscire dalla modalità Stand-by premi brevemente il pulsante ON/OFF.

Spegnimento

Per spegnere il tuo i'm Watch tieni premuto a lungo il pulsante ON/OFF, poi premi sul pulsante "Spegni" che verrà visualizzato sullo schermo.

Indietro

Premendo brevemente il pulsante ON/OFF puoi tornare nella schermata precedente.



Home Screen

Nella schermata Home potrai visualizzare:

1. La data e l'ora corrente.

Toccano l'ora potrai accedere all'applicazione dell'orologio.

2. L'anteprima del meteo della località preferita.

3. Accedere alle tue 3 applicazioni preferite.

Per cambiare un'applicazione preferita, premi a lungo sull'icona e seleziona dal pop-up un'altra che andrà a sostituirla.



Lista Applicazioni e Registro Chiamate

1. Dalla Home è possibile **accedere**:

- alla lista Applicazioni scorrendo col dito da destra verso sinistra
- al Registro Chiamate scorrendo col dito da sinistra verso destra

2. Per **navigare in una lista** occorre far scorrere il dito sullo schermo dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

3. Per **avviare un'applicazione** basta toccare l'icona relativa. La lista delle applicazioni è ordinata alfabeticamente in verticale.

4. Per **uscire da un'applicazione** scorrere il dito sullo schermo in diagonale, dall'angolo sinistro in basso verso l'angolo destro in alto; questo ti consentirà di ritornare alla Home.

In alternativa puoi premere brevemente il pulsante ON/OFF per ritornare indietro o, se premi un po' più a lungo, direttamente alla Home.



Pannello delle Notifiche

Per aprire il Pannello delle Notifiche basta far scorrere il dito sullo schermo dall'alto verso il basso, toccando un qualsiasi punto della Barra di Stato, situata in alto. In questo pannello viene visualizzata la lista delle notifiche che richiedono la tua attenzione. Cliccando su una notifica si avvierà l'applicazione relativa. Nel Pannello delle Notifiche sono inoltre presenti quattro pulsanti rapidi:

1. Volume mode (Normale / Riunione / Silenzioso)

- Toccando questo pulsante si cambia profilo del volume.
- Premendo a lungo si accede alle Impostazioni Volume, nelle quali è possibile gestire in maniera più precisa i volumi del tuo i'm Watch.

2. Impostazioni

Toccano questo pulsante si accede al menu di Impostazioni del tuo i'm Watch.

3. Sync (attivo solo in presenza di Tethering Bluetooth™)

Toccano questo pulsante si fa partire la sincronizzazione del tuo i'm Watch con i'm Cloud.

4. Cancella notifiche

Toccano questo pulsante si eliminano le notifiche presenti nel Pannello.



Menu Impostazioni

La schermata delle Impostazioni è accessibile attraverso:

1. Il pannello delle notifiche selezionando il pulsante relativo.
2. L'icona "impostazioni" nella lista delle applicazioni.

Nel menu Impostazioni puoi:

- impostare la connessione Bluetooth™ con il tuo smartphone
- impostare le suonerie di chiamate e notifiche
- modificare ora e data
- impostare la luminosità dello schermo
- visualizzare le informazioni sul dispositivo
- impostare l'intervallo con cui i'm Watch scarica gli aggiornamenti e le notifiche da i'm Cloud
- cambiare la lingua di sistema
- calibrare i sensori interni
- attivare le Gestures di Movimento
- attivare l'autospegnimento per inattività
- recuperare i codici prodotto e seriale da utilizzare per la registrazione su i'm Cloud.



Impostazioni Bluetooth™

All'interno del sottomenu "Impostazioni Bluetooth" è possibile configurare la connessione al tuo smartphone attraverso il Bluetooth™.

1. Assicurati che il tuo i'm Watch sia in stato "Visibile" all'interno di queste impostazioni.
2. Dallo smartphone connetti il tuo i'm Watch, cercandolo nella lista dei dispositivi visibili ed accetta le richieste di connessione.
3. Una volta collegato, attiva i profili che vuoi usare con il tuo telefono, scegliendo tra **Chiamate**, **Tethering** (o Hotspot Bluetooth™) e **notifiche SMS**.

All'interno di "Impostazioni Bluetooth" è inoltre possibile disattivare e riattivare il collegamento Bluetooth™ del tuo i'm Watch. Potrai comunque sfruttare alcune funzioni, come vedere l'ora, consultare le informazioni salvate nel dispositivo ed ascoltare musica con il Bluetooth™ spento, ma non riceverai nuove notifiche o avvisi di chiamata.

Attenzione: in caso di aggiornamento del Sistema Operativo è necessario resettare la connessione tra i'm Watch e smartphone. Per fare questo bisogna accedere alla lista dispositivi Bluetooth™ nello smartphone, selezionare il tuo i'm Watch dalla lista e disaccoppiarlo/ignorarlo. Una volta fatto questo, procedere ad una nuova connessione.

Risparmio Energetico

Quando la batteria del tuo i'm Watch raggiunge un livello di carica basso, entra automaticamente in modalità Risparmio Energetico. Questa modalità ti consente di aumentare l'autonomia, ma limita l'utilizzo alla sola applicazione Orologio analogico. Sarà necessario a questo punto ricaricare il dispositivo per poter ripristinare tutte le sue funzioni. Alcune funzioni potrebbero essere limitate durante la carica. Una volta raggiunto nuovamente un livello sufficiente di carica, il tuo i'm Watch uscirà automaticamente dalla modalità Risparmio Energetico e potrai utilizzare tutte le funzioni del dispositivo.

Per mantenere in perfetta efficienza il tuo i'm Watch:

Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, ingerire, piegare, deformare, forare, tagliare, esporre a microonde, incenerire, dipingere, far cadere in acqua e/o bagnare i'm Watch e non inserirvi oggetti estranei.

Non sottoporre i'm Watch a pressione eccessiva, urti, polvere, escursioni termiche o umidità.

L'esposizione eccessiva ad alta o bassa temperatura può accorciare la durata della batteria.

Non esporre mai il prodotto alla luce diretta del sole per lunghi periodi.

Evitare di premere i tasti con le dita bagnate, sott'acqua o in condizioni di pioggia. Non utilizzare i'm Watch sotto la pioggia od in prossimità di lavandini o luoghi umidi.

Non graffiare lo schermo LCD con oggetti duri.

Non utilizzare i'm Watch se è stato danneggiato.

Non tentare di riparare o modificare i'm Watch autonomamente.

Far sostituire la batteria ricaricabile di i'm Watch solo da un fornitore di servizi autorizzato.

Pulire i'm Watch utilizzando solo un panno morbido leggermente inumidito in acqua.

Caricare i'm Watch, utilizzando soltanto il connettore i'm Watch con una porta USB 3.0, 2.0 o 1.1.

Non forzare mai il connettore nella porta.

Mantenere i'm Watch ed i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.

Leggere il manuale per ulteriori informazioni.



i'm S.p.A.

Piazza Luigi di Savoia, 22
20129 Milano - Italy
www.imsmart.com
info@imsmart.com